

## JODO čítačka elektronického žurnálu

**JODO** (Journal Downloader) je zariadenie, ktorého základnou funkciou je zálohovanie textového a binárneho žurnálu z elektronických registračných pokladníc ERP. Už viac nemusíte každú chvíľu pripájať ERP k počítaču.



### Postup:

1. Zariadenie JODO je pripojené (viď obrázok) a svieti zelený indikátor.

*Ak svieti červený indikátor, stlačte tlačidlo na inicializáciu zariadenia JODO. Ak naďalej svieti červený indikátor, volajte svoju servisnú organizáciu.*

2. Stlačte tlačidlo na zariadení JODO => následne sa automaticky spustí záloha žurnálu.

*Prebieha záloha žurnálu => bliká červený indikátor na zariadení JODO a displej ERP zobrazuje aktuálny stav zálohovania textového a binárneho žurnálu v percentách.*

3. Záloha žurnálu úspešne prebehla až vtedy, keď doblíká červený indikátor a rozsvieti sa zelený.

*Ak stále svieti červený indikátor, volajte svoju servisnú organizáciu.*

4. Overenie korektného stiahnutia žurnálu vykonáte prostredníctvom kontroly stavu naplnenia žurnálu (viď. nižšie).

*Postup na overenie aktuálneho stavu naplnenia žurnálu/ pamäte ERP:*

- ERP Euro 1000 – 2 Duplikát → 801 Násobiť → Medzisúčet (SubTotal)
- ERP Euro 2000 – kľúčik otočiť do polohy X Režim → 801 Násobiť
- ERP Euro 100 – 2 Mode → 801 Násobiť
- ERP Euro 200 – 2 Režim → 801 Násobiť
- ERP Euro 500 – 2 Režim → 801 Násobiť
- ERP Euro 2100 – 2 Režim → 801 Násobiť



### **POZOR!**

**Pri sťahovaní a ukladaní žurnálu neodpájajte komunikačné káble a napájanie, inak bude prenos prerušený a prenos sa musí začať odznova.**

**Odporúčame zálohovať žurnál každý deň, aby ste sa vyhli tomu, že vám pokladňa neumožní blokovat'.**